INAX

お掃除シャワー

SJUS-1A-MT
SJUS-1A-MT2

商品の機能が十分に発揮されるように、本説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
なお取付完了後、同梱の取扱説明書をお客様にお渡しください。

●施工完了図



●同梱パーツ

※取付部材は必ず同梱のものをご使用ください。

●収納フック取付前のご注意

●取付位置は、必ずお客様とご相談ください。
●収納フックは床から200～600㎜の高さに、横の壁から65㎜以上離して取り付けてください。
※200㎜より低い場合、ブラシが床に接し変形する恐れがあります。
●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。
●取付方法はビスによる取付け、両面テープによる取付けの２種類からお選びいただけます。
※凹凸のある面等、両面テープが付きにくい壁面にはビスで取り付けてください。
●収納フックは取付位置を十分確認し、一度で確実に取り付けてください。
※両面テープによる取付けの場合、一度はがすと接着性が弱くなり取付強度が下がる恐れがあります。

●収納フックの取付方法

〔ビスによる取付けの場合〕

1. お掃除シャワーに同梱されている収納フック、パッキン、ビス、化粧キャップを梱包から取り出します。
2. 収納フックの取付場所のほこり、汚れ、水分等をよくふき取ります。
3. パッキンのはく離紙をはがし、収納フック本体に貼り付けます。
4. ビスで収納フックを固定し、化粧キャップを押し込みます。



株式会社 INAX
●商品・施工方法についてのお問い合わせ
㈱INAX「お客様相談センター」 ☎0562-31-0793
受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00
(夏季、年末年始の休みは除く)

本社 ☎0569-35-2700
北海道支社 ☎011-271-1713
東北支社 ☎022-301-1701
首都圏統括支社 ☎03-5541-7111
関東支社 ☎048-668-1177
甲信支社 ☎0263-36-2166
中部統括支社 ☎052-201-1717
北陸支社 ☎076-264-1710
関西統括支社 ☎06-6539-3500
中国支社 ☎082-223-1710
四国支社 ☎087-821-1701
九州支社 ☎092-282-3154

〔両面テープによる取付けの場合〕



1. お掃除シャワーに同梱されている収納フック、両面テープ、化粧キャップを梱包から取り出します。
2. 収納フックの取付場所のほこり、汚れ、水分等をよくふき取ります。
3. 両面テープのはく離紙を片面のみはがし、収納フック本体に貼り付けます。
4. 両面テープのもう一方のはく離紙をはがします。
5. 壁に強く押しつけ密着させます。
   ※収納フックの取付位置を十分確認し、一度で確実に取り付けてください。両面テープは一度はがすと、接着性が弱くなり取付強度が下がる恐れがあります。
6. 化粧キャップを押し込みます。

●収納フック取付後の注意

●お掃除シャワーヘッド以外のものは掛けないでください。
●両面テープによる取付けの場合、一晩放置してから使用してください。

●お掃除ヘッドの取付方法

〔収納フックがビスによる取付けの場合〕

●お掃除シャワーを梱包から取り出し右図のように収納フックに掛けてください。
●お掃除シャワーに同梱されている取扱説明書はお客さまにお渡しください。



〔収納フックが両面テープによる取付けの場合〕

●収納フック取付後、一晩放置が必要なため、お掃除シャワーは梱包のまま直接お客さまにお渡しください。
●お掃除シャワーに同梱されている取扱説明書はお客さまにお渡しください。

●ピンの交換方法（SJUS-1A-MT2の場合）

1. お掃除シャワーに同梱されているピン取外し工具、着脱ピン（リング付）を梱包から取り出します。
2. ピン取外し工具で現在お使いのシャワーのピンをはさみ、引っ張るようにして外します。
   ※ピンはしっかりはさんでください。
   ※散水板がじゃまになる場合は、散水板を外して作業を行ってください。
   ※シャワーヘッドに傷が付かないように注意してください。
3. 着脱ピン（リング付）を奥まで差し込みます。